



Multimike™

Ingen kabler. Ingen plugger.
Ingen passord.
Den enkleste måten å legge til
mikrofoner - hvor som helst.

Ikke rop. Koble bare Multimike til ditt eksisterende lydsystem, og legg til inntil 12 mikrofoner uten nettverksforstyrrelser og mikrofonkabler.

Det er perfekt for styreverom, møterom, treningsentre og til og med auditorier. Sørg for at hver taler høres klart og tydelig, og gi publikum enkelt mulighet til å stille spørsmål.

Få profesjonell ytelse uten de høye kostnadene de vanlige konferanseroms-løsningene gir.

Koble flere trådløse mikrofoner til ditt lydsystem



Klarere instruksjoner og mer elevdeltakelse

Når du kobler mikrofonen Flexmike til din eksisterende forsterker og mikrofoner, sendes lærerens stemme gjennom ditt lydsystem.

Perfekt for store, åpne og fleksible læringsplasser

Paret med Lightspeeds Cat 855 eller 885-systemer, gir Access Link klar tale i lokaler med stor takhøyde, glassvegger, åpen planløsning og store avstander.

Lightspeed Flexmike mikrofon sender lærerens stemme gjennom ditt lydanlegg.

Spesifikasjoner

Trådløs kommunikasjon	Access Teknologi (1.9 GHz + RF4CE)
Lydutgangsnivå (nominell)	Linjmodus: 316 mV RMS (2V RMS maks) Mikrofonmodus: -40 dB of line mode
Frekvensrespons	120 Hz - 8 kHz
Harmoniske tilbakevirkninger (THD)	<1% @ 10W
DC Strøminngang	5V/250mA micro-B USB kontakt
Lydingang (med volumkontroll)	En (1) Inngang (3.5 mm)
Lydutgang	3.5mm ubalansert; 3-pin euro-blokk balansert
Lightspeed forsterker grensesnitt	RJ45 tilkobling; Lyd ut + DC strøm inn
Tonekontroll	Bass / Diskant
Garanti	5 Years
Mål (B x D x H)	193 x 127 x 29mm
Vekt	269g

Multimike™

DREVET AV ACCESS TECHNOLOGY



FORAN



BAK

Flexmike

TRÅDLØS MIKROFON
TIL Å HENGE RUNDT HALSEN



Sharemike

HÅNDHOLDT TRÅDLØS MIKROFON



Tilbehør

Mikrofon Bordstativ

TIL HÅNDHOLDT MIKROFON



Mikrofonsett til øre



Mikrofon til å feste på jakke/klær



Media Connector

Leveres av:

Cantec AS, tlf 66 99 60 00
bestilling@cantec.no
www.cantec.no

 Lightspeed