



# Univox® P-Loop 2.0

## Portabel teleslynge for opp til 150m<sup>2</sup>

### Egenskaper

- Toppmoderne slyneteknologi
- Robust koffert med hjul og teleskophåndtak
- To-stegs AGC for høy lydkvalitet
- To XLR-kontakter for mikrofon/line
- RCA linjeinngang
- RCA linjeutgang
- Lysdioder som viser strømtilkopling, inn-nivå og slyngestrøm
- Automatisk strømsikring
- Kortslutningssikker
- Trådløse mikrofonalternativ

### Bruksområder

- Hotell
- Konferansesenter
- Messer
- Skoler
- Kontor
- Hørselsorganisasjoner
- Tilfeldige arrangementer



### Mobil tilgjengelighet!

Vår enkle filosofi er at et portabelt teleslyngesystem ska levere samme kvalitet til brukeren som et fast installert system.

Univox P-Loop 2.0 ytelsen er like høy som våre andre profesjonelle slyngforsterkere både når det gjelder feltstyrke og lydkvalitet. Enten du bruker et portabelt eller fast installert teleslyngeanlegg, skal brukernes forventninger til lydkvalitet kunne være den samme. Det er så enkelt.

Dette systemet har alt du som eier av et lokale eller som møtekoordinator vil trenge for kunne å sette opp et profesjonelt teleslyngeanlegg med flere ulike funksjoner og til forskjellige bruksområder. Du får muligheten til å etablere et mobilt system som både oppfyller og overgår alle krav til tilgjengelighet, og også høreapparatbrukernes forventninger.

Teleslyngekofferten er utstyrt med en kompakt, men avansert innebygd slyngforsterker og en kabelrull med 35 meter slyngkabel, som enkelt kan trekkes ut og rulles opp igjen. En 15 meter skjøteledning og vårt test- og avlyttingsinstrument, Univox Listener, følger også med i standardleveransen.

Teleslyngekofferten kan leveres med profesjonelle innebygde trådløse mikrofonsystemer med varierende mikrofonalternativer.

Eksterne lydkilder kan enkelt kobles til noen av P-Loop 2.0 XLR-kontakter (med fantom-spenning) eller til RCA linjeinngang. Lydsignalet fra teleslyngekofferten kan også overføres til et eksternt lydanlegg via en RCA linjeutgang.

Vår innebygde to-stegs AGC-kontroll og utgangs-AGC gir en stabil lyd med høy taletydelighet selv i vanskelige lydmiljøer.

Univox P-Loop 2.0 oppfyller IEC 60118-4 krav til feltstyrkenivå for slynger opp til 150m<sup>2</sup>.

# Univox® P-Loop 2.0



## Produktoversikt

Nettilkopling	110-240V AC	
Dekningsområde	Opp til 150m <sup>2</sup>	
Slyngtilkopling	6.35mm	
Slyngeutgang	Maks strøm Maks spenning Frekvensområde Distortion	16App 24Vpp 70-5000Hz +/-3dB < 1%
Innganger	Venstre Mic/Line Høyre Mic/Line Line	XLR: 1.5-185mVrms (24V fantomspenning) XLR: 45mV-5Vrms RCA 75mV-10V
Output	out	RCA
To-stegs AGC	Reguleringsområde Innsvingstid Utsvingstid	40-70dB 2-500ms 0,5-20dB/s
Regulering/bryter	XLR(Mic/Line) innganger samt slyngestrøm	
Indikeringer	Nettilkopling Slyngestrøm Riktig innsignalnivå	Gul Blå Grønn
Mål/Vekt	Mål Vekt	450x460x195mm (HxBxD) 8-10kg

### Best.nr.:

Best.nr.:	Beskrivelse
1104169	Teleslyngekoffert med forsterker + kabelrull med 35m slyngekabel + Univox Listener + 15m forlengningskabel. Denne grunnpakken kan bestilles separat, alternativt utrustes med tilbehør etter behov. Se tilbehørsoversikt nedenfor.
1104169-B	1104169 + EJ-701DR diversitymottaker, 1 mottaker + EJ-701TM håndholdt mikrofon inkl. lader.
1104169-C	1104169 + EJ-701DR diversitymottaker, 1 mottaker + EJ-7XT lommesender + HS-06X headsetmikrofon med enkel krok + HDC-702 ladestasjon
1104180	1104169 + EJ-702DR diversitymottaker, 2 mottakere + EJ-701TM håndholdt mikrofon + EJ-7XT lommesender + HS-06X headsetmikrofon med enkel krok + HDC-702 ladestasjon
1104181	1104169 + EJ-702DR diversitymottaker, 2 mottakere + 2 stk. EJ-7XT lommesendere + 2 stk. HS-06X headsetmikrofon med enkel krok + HDC-707 ladestasjon

## Tilbehør

### Best.nr. Beskrivelse

1106000	EJ-701DR, Diversitymottaker, 1 mottaker
1106010	EJ-702DR, Diversitymottaker, 2 mottakere
1104521	EJ-701TM, Håndholdt mikrofon
1104513	EJ-7XT, Lommesender
1104617	Lader til EJ-701TM, 5V/1A
1104618	HDC-702, Ladestasjon til 1 EJ-7XT/EJ-7R og 1 EJ-701TM
1104616	HDC-707, Ladestasjon til 2 EJ-7XT/EJ-7R
1106032	HM-50C, Headsetmikrofon til EJ-7XT, svart
1106008	HM-60C, Headsetmikrofon til EJ-7XT, hufarget, doble kroker
1106033	HS-06X, Headsetmikrofon til EJ-7XT, hufarget, enkel krok
1106031	LM-90C, Myggmikrofon for EJ-7XT, svart
1104165-A	13T mini-XLR, Konferanse mikrofon for EJ-7XT, kabel 25cm
1104161	JTS NX-9, Håndholdt elektretmikrofon, XLR hane, ekskl. kabel
1104220	Mikrofonledning, XLR hane til XLR høne, 1,5m
1104640	Mikrofonholder til EJ-701TM, svart
1106021	GPA-500W-1CH, Trådløs høytaler, 30W, 1 mottaker
1106029	GPA-500W-2CH, Trådløs høytaler, 30W, 2 mottakere



Cantec AS

Postadresse:  
Postboks 626, 1411 Kolbotn

Besøksadresse:  
Sofiemyrveien 4, 1412 Sofiemyr

Tlf: 66 99 60 00

bestilling@cantec.no

www.cantec.no