

# TRÅDLØS komfyrvakt

Komfyrvakt REHAB

- Forbedret batterikapasitet- 6 års batterilevetid
- Komfyrvakt Rehab leveres nå med valgfri tidsforsinkelse – 15, 30 , 45, 60 eller 120 minutter
- Kort tidsforsinkelse velges når bruker har behov for at komfyrvakten også fungerer som en tidsbryter
- Ved utløp av valgt tidsforsinkelse slås komfyren automatisk av
- Komfyrvaktens varmeføler vil alltid slå komfyren av ved for høy platetemperatur. Dette skjer uavhengig av valgt tidsforsinkelse.

**Varmevakten** monteres på vegg over komfyren og kommuniserer trådløst med komfyrstikken.

**HMS art. nr. 189351**

**Best. nr. 2223635**



# TRÅDLØS KOMFYRVAKT KOMPLETT (sensor og kontroller) overvåker temperatur og bruk av komfyren.



## FAKTA

- Rask og enkel montering.
- Fastmontert komfyrvakt.
- Dobbel sikkerhet: Tid & Temperatur.
- Slår automatisk av komfyren etter valgt tidsinnstillinghvis knapp for utsatt utkobling ikke betjenes.
- Slår automatisk av komfyren ved overtemperatur på platetopp.
- Rask og enkel montering og bruk.
- Ulike brakettløsninger for sensor finnes.
- Gnistfritt 25A relé i komfyrstikk.

## ELVAKT KOMFYR REHAB KOMPLETT

Rehab komfyrvakt er et sikkerhetsprodukt som overvåker platetoppen på komfyren. Den har en todelt sikkerhetsfunksjon: Timerfunksjon og vakt for overtemperatur.

Etter to timer med bruk av komfyren vil alarm utløses. Da må knapp for 30 min. utvidet brukstid betjenes for å unngå utkobling.

Ved overtemperatur på platetopp, vil komfyrvakten gi alarm med lyd og lys og automatisk koble ut komfyren hvis knapp ikke betjenes.

Systemet består av to moduler; én komfyrvakt (som monteres på vegg over komfyr) og én komfyrstikk som komfyren kobles til.

**TIPS:** Komfyrvakten er et meget enkelt "Plug & Play"-produkt, for installasjon der det ikke er krav til dette iht. NEK400.



**Kan også leveres  
i sort eller sølv**

| HMS NR. | NAVN   | KOBLING             |
|---------|--|---------------------|
| 189351  | Elvakt komfyr Rehab sensor kontroller komplett | Trådløs Plug & Play |

### TEKNISK

|                   |                  |                      |                         |
|-------------------|------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Spenning:</b>  | 230 VAC +10/-20% | <b>Dimensjoner:</b>  | 160x160mm (mont. plate) |
| <b>Maks last:</b> | 25A + 16A        | <b>Batteribytte:</b> | Ca 6 år                 |
| <b>Tidsinst.</b>  | 15-30-45-60-120  | <b>Batteri:</b>      | LR03                    |

### PRODUSENT

CTM Lyng AS

Tlf: 72 83 16 11

<http://www.ctmlyng.no>

**MICROSAFE**<sup>®</sup>

For mer informasjon om våre produkter, besøk vår hjemmeside [www.cantec.no](http://www.cantec.no)

Cantec AS

Sofiemyrveien 4  
Postboks 626  
1411 KOLBOTN

Telefon: (+47) 66 99 60 00

E-post: [bestilling@cantec.no](mailto:bestilling@cantec.no)