

GPA-670BD1

Laddningsbar aktiv högtalare med trådlösa inbyggda mottagare. 863-865MHz, 16 kanaler



Egenskaper

- 40W RMS
- Inbyggd duo-mottagare för anv. av 2 trådlösa mikrofoner samtidigt
- Inbyggd förstärkare och antenn
- Digital display med kanal (upplöst vid kanaländring)
- Används tillsammans med OKAYO trådlösa sändare med laddningsbara batterier
- Autotracking
- Bluetooth
- Volym- och tonkontroll
- Linje ut för matning till exempelvis större anläggning, inspelning m.m.
- MP3 med USB/SD-spelarmodul (tillval)
- Röstprioritet
- Inbyggt laddningsbart batteri (Litiumjon)
- 4-6 tim. anv
- Batteriindikator
- AC/DC transformator
- Kan monteras på stativ eller på vägg med hjälp av väggfäste (tillbehör)
- Flera högtalare kan användas tillsammans för att skapa bättre effekt
- Kan kompletteras med fickmottagare med hörtelefon/hörsnäcka eller halsslinga för hörapparatbärare

Bärbara högtalare för bästa flexibilitet!

Högtalare med inbyggd förstärkare och inbyggda uppladdningsbara batterier, som enkelt kan flyttas från ett rum till ett annat. Högtalaren har en inbyggd duo-mottagare för användning av två trådlösa mikrofoner samtidigt. Med Bluetooth, autotracking och linje in och ut är GPA-670BD1 en förstklassig högtalare.

Okayo trådlösa högtalare är produkter i ett moduluppbyggt och kostnadseffektivt trådlöst system som enkelt kan anpassas till olika behov. Det passar för en mängd olika användningsområden såsom guidningar, skolor, seminarier eller sammanträden, produkt demonstrationer, föredrag, predikningar, gymnastikpass etc. Systemet använder 863-865 MHz-bandet.

Okayo trådlösa mikrofoner, stationära sändare och diversitymottagare finns beskrivna i separata datablad.

Univox – co-developed with OKAYO

Vi har tillsammans med Okayo ytterligare utvecklat ett antal av Okayos standardprodukter, bl.a. ficksändare och -mottagare, för att förbättra taluppfattbarheten för hörapparatbärare. För att uppfylla kraven på tillgänglighet och erbjuda en bra ljudupplevelse även för hörapparatbärare, bör du alltid försäkra dig om att det är dessa specialutvecklade modeller du använder!



- helping people

Tekniska data – GPA-670BD1 art nr 504522

Duo-mottagare

Uteffekt	40W RMS
Högtalarelement	5" Neodymium, 1" tweeter
Spelarmodul (tillval)	MP3/USB/SD-läsare, art nr 504553
Mottagare	Bluetooth, DR-500
Mic in	XLR/6,3 mm (stereo)
Linje in	3,5mm AUX (stereo)
Utgång	3,5 mm AUX (stereo)
Strömförsörjning	AC 100-240V/DC 20V, 3,25A switchat nätaggregat
Inbyggt batteri	12V, 5,3 Ah, Litiumjon, uppladdningsbart
Laddningstid	6 -12 timmar
Användningstid	4-6 timmar
Räckvidd	upp till 70 m i fritt fält
Storlek	201 x 170 x 341 mm
Vikt	3,7 kg (inkl. batteri)

Tekniska data – övergripande

PLL-mottagare och -sändare med frekvensområde 863-865 MHz

16 valbara kanaler

LCD-indikering	kanal, frekvens, batteristatus
Kanalväljare	set, up, down
Switching bandwidth	Max. 12 MHz
Frekvensdeviation	80 kHz, med nivåkontroll
Dynamikområde	110 dB
Distorsion	<1%
Frekvenskorrigering	<50 µS
Brusspär	Pilotton
Frekvensåtergivning	70 Hz - 17 KHz



Cantec AS

Postadresse:
Postboks 626, 1411 Kolbotn

Besøksadresse:
Sofiemyrveien 4, 1412 Sofiemyr

Tlf: 66 99 60 00

bestilling@cantec.no

www.cantec.no

Broschyr, bruks- och installationsanvisning finns på www.edin.se



Företag Bo Edin AB / Univox
Besök Förrådsvägen 2 B, 181 41 Lidingö
Postadress Stockby Hantverksby 3, 181 75 Lidingö

Tel 08-767 18 18
E-post info@edin.se
Webb edin.se